



**FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:
TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER'16**

REF: 8691N

MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Sacar el protector (1) del conjunto suministrado. *Remove the slider (1) from the set supplied.*
- 2) Sin sacar el protector (2), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (2), place the rod (3) through the axle from the left side.*
- 3) Montar el protector (1), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (1), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material supplied:

ID.	DESCRIPTION	QTY.
1	Right Slider	1
2	Left Slider	1
3	Rod	1
4	M6 nut DIN985	2
5	M6 washers DIN125	2
6	Caps with color rings Blue-Red-Gold-Silver	8

TIGHTEN NUT M6 WITH A TORQUE OF 9,7Nm

